

## Luftpolster ergänzen

Das Luftpolster muss regelmäßig, mindestens ein mal im Jahr kontrolliert und ergänzt werden:

1. Stecker der Pumpe ziehen
2. Wasserhahn oder Verbraucher öffnen und **offen lassen!**
3. Hinter der schwarzen Kappe an dem Behälter ist ein Luftventil wie beim Autoreifen. Hier muss Luft mit einem Kompressor oder einer Luftpumpe hinein gepumpt werden. Dabei fließt erst Wasser aus dem offenen Hahn. Wenn kein Wasser mehr entweicht so lange Luft einbringen bis der Reifenfüller oder die Luftpumpe \_\_\_\_\_bar anzeigt. Den Druck **nicht** an der Wasserpumpe ablesen!
4. Wasserhahn wieder schließen und den Stecker wieder einstecken.